

Bedienungsanleitung



Vielen Dank für den Kauf eines unserer Produkte, Sie werden Ihren Entschluss sicher nicht bereuen.

Mit dem Kauf dieser Kamera haben Sie ein qualitativ hochwertiges Produkt erworben, welches nach dem heutigen Stand der Technik gebaut wurde. Es erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität ist nachgewiesen. Lesen Sie daher unbedingt die Anleitung um den Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen.

Inbetriebnahme:

Montieren Sie die Kamera an dem gewünschten Standort und gewährleisten sie unter Berücksichtigung der baulichen Gegebenheiten einen sicheren und gut belüfteten Aufstellort. Achten Sie bitte darauf, dass die am Sockel der Kamera herausgeführten Kabel nicht gequetscht werden, da es sonst zu einem Kabeldefekt kommen kann. Sie können die Kamera stehend oder hängend montieren. Um das Bild der jeweiligen Lage anzupassen, drehen Sie bitte das angedeutete Objektiv um 90°. Verbinden Sie nun den gelben Video- und den roten Audiostecker mit einem Monitor oder Rekorder. Bevor Sie das Netzkabel mit der Kamera verbinden kontrollieren Sie bitte, ob die Schwenkautomatik ausgeschaltet ist. Den Ein- und Ausschalter (ON – OFF) hierfür finden sie an der Oberseite der Kamera direkt neben dem Wandhalter. Verbinden Sie nun die Kamera mit dem Netzteil und kontrollieren das Kamerabild auf dem Monitor. Die Kameralinse ist vorjustiert. Sollten Sie dennoch Nachjustierungen vornehmen müssen, drehen Sie mit einem spitzen Dorn den äusseren Ring der Linse bis sich das Bild scharf stellt. Achten Sie bitte darauf nicht direkt mit dem Dorn die feine Linse zu treffen.

Die Kamera besitzt zudem eine Schwenkautomatik und eine Bewegungsmelder. Hierfür benötigen Sie 3 AA 1,5V Batterien, welche Sie in der Batteriefach an der Unterseite der Kamera einlegen müssen. Zum öffnen des Batteriefaches müssen Sie zuerst die kleine Schraube lösen. Zum einschalten dieser Funktion stellen Sie den Schalter auf der Oberseite auf ON (ein). Sollte die Kamera nun eine Bewegung in Ihrem Sichtfeld registrieren schwenkt sie von links nach rechts in einem ~45° Winkel und zudem leuchtet an der Vorderseite eine rote LED auf.

Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung des Produktes gibt. Achten Sie hierauf auch bei Weitergabe an Dritte. Sie sollten die Anleitung daher zum Nachlesen aufheben

Wichtige Hinweise:

- Benutzen Sie zur Reinigung ausnahmslos einen Lappen. Wenden sie weder Reinigungsmittel noch andere Chemikalien an.
- Soll die Kamera aus dem Betrieb genommen werden, sollten die Entsorgung über einen örtlichen Recyclingbetrieb erfolgen.



Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch und es kann keinerlei Haftung für Folgeschäden übernommen werden.



- Bitte beachten Sie, dass Sie sich strafbar machen können, wenn Sie Kameraaufnahmen von fremden Personen ohne deren Wissen und Einverständnis machen.
- Das Produkt ist für den Anschluss an **12V DC** zugelassen und darf nicht geändert oder umgebaut werden.
- Für den Fall, dass Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Gerätes existieren, sollten Sie sich unbedingt an eine Fachkraft wenden.



Innen-Kameras sind für den Einsatz in trockenen Räumen vorgesehen.



Technische Daten:

Model Typ	CS 900
Bilder Aufnahme Einrichtung	4,9mm Pinhole Color CMOS
Video Ausgang	Chinch
Audio-Ausgang	Chinch
Stromversorgung	DC 12V
	3xAA 1,5V für Schwenken und Motion-Detection
Betriebstemperatur	-5°C bis 40°C
Maße	130x50x160 mm (LxBxH)