

Vielen Dank für den Kauf eines unserer Produkte, Sie werden Ihren Entschluss sicher nicht bereuen.

Mit dem Kauf dieser Kamera haben Sie ein qualitativ hochwertiges Produkt erworben, welches nach dem heutigen Stand der Technik gebaut wurde. Es erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität ist nachgewiesen. Lesen Sie daher unbedingt die Anleitung um den Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen.

Inbetriebnahme:

Montieren Sie die Kamera an dem gewünschten Standort und gewährleisten Sie unter Berücksichtigung der baulichen Gegebenheiten einen sicheren und gut belüfteten Aufstellort. Verbinden Sie die Kamera mit einem abgeschirmten 75 Ohm-Koaxialkabel (RG59) über die BNC-Buchse der Kamera mit dem Videoeingang des Monitors oder des Rekorders. Schliessen Sie die Kamera an 12V DC an und kontrollieren Sie das Bild auf dem Monitor. Bei dieser Kamera handelt es sich um eine vandalismusgeschützte Aussen-Dome-Kamera. Links und rechts der Kameraöffnung finden Sie jeweils eine Schraube zum justieren von Zoom und Fokus. Drehen Sie hierzu mit dem beiliegenden Schraubendreher die Schrauben, bis Sie die gewünschte Bildschärfe erreicht haben. Bitte achten Sie darauf die Schrauben nicht zu überdrehen, da es sonst zu Beschädigungen am Objektiv kommen kann. Um die Kamera auf ein Ziel auszurichten müssen Sie die drei Imbusschrauben am Kamerafuss lösen und den zweiten Ring der Kamera etwa eine halbe Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn drehen. Nun können Sie die Kamera ausrichten. Anschliessend drehen Sie den Ring und die Imbusschrauben wieder fest.



Abb: Polarität der Anschlussspannung

Bitte Beachten Sie, dass diese Anleitung wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung des Produktes gibt. Achten Sie hierauf auch bei Weitergabe an Dritte. Sie sollten die Anleitung daher zum Nachlesen aufheben

Wichtige Hinweise:

- Benutzen Sie zur Reinigung ausnahmslos einen Lappen. Wenden Sie weder Reinigungsmittel noch andere Chemikalien an.
- Soll die Kamera aus dem Betrieb genommen werden, sollten die Entsorgung über einen örtlichen Recyclingbetrieb erfolgen.

	Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch und es kann keinerlei Haftung für Folgeschäden übernommen werden.	
<ul style="list-style-type: none"> - Bitte beachten Sie, dass Sie sich strafbar machen können, wenn Sie Kameraaufnahmen von fremden Personen ohne deren Wissen und Einverständnis machen. - Das Produkt ist für den Anschluss an 12V DC zugelassen und darf nicht geändert oder umgebaut werden. - Für den Fall, dass Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Gerätes existieren, sollten Sie sich unbedingt an eine Fachkraft wenden. 		

Technische Daten:

Model Typ	DP 955 S
Bilder Aufnahme Einrichtung	1/4" Color Sony-CCD Sensor mit Vario-Objektiv, Vandalismus- und Wettergeschützt Day&Night-Funktion
Horizontale Auflösung	420 TV Linien
Minimale Beleuchtung	0 LUX @ F1.4 (mit LEDs)
S/N Verhältnis	mehr als 50dB (AGC aus)
Objektiv	Vario-Objektiv 3,5 ~ 8,0mm
Video Ausgang	1 Vp-p Composite Video / 75 Ohms. BNC Verbinder
Stromversorgung	DC 12V \pm 1V / 350mA
Betriebstemperatur	-20°C bis 50°C (14°F bis 120°F)
Maße	120 x 80 mm (Durchmesser x Höhe)