

Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den Kauf eines unserer Produkte, Sie werden Ihren Entschluss sicher nicht bereuen.

Mit dem Kauf dieser Kamera haben Sie ein qualitativ hochwertiges Produkt erworben, welches nach dem heutigen Stand der Technik gebaut wurde. Es erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität ist nachgewiesen. Lesen Sie daher unbedingt die Anleitung um den Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen.

Inbetriebnahme:

Für eine stationäre Montage verwenden Sie bitte den mitgelieferten Wandhalter und achten Sie auf einen sicheren, trockenen und gut belüfteten Aufstellort. Stecken Sie nun die mitgelieferte Stromversorgung oder 4 AA-Batterien in die Kamera. Verbinden Sie anschliessend die „Video-Out“-Buchse über das Videokabel mit einem Monitor oder Fernseher. Schalten Sie die Kamera nun an und kontrollieren Sie das Bild auf dem Monitor. Sobald die Kamera Strom bekommt schaltet sie auf Aufnahme, was durch aufleuchten der „REC“-LED signalisiert wird. Um dies abzubrechen drücken Sie bitte die „REC“-Taste(Stop).

Sie können nun wählen, ob die Kamera bis zum Ende des Speichers aufnimmt und stoppt oder diesen anschliessend überschreibt. Bitte bedenken Sie, dass diese Daten dann nicht mehr ausgelesen werden können. Einstellen können Sie dies, indem sie den Schalter auf der Rückseite der Kamera in die entsprechende Position bringen. (Full-Stop = Aufnahme bis Speicherende / Overwright = Endlosaufnahme)

Einstellung zu Datum, Zeit, Aufnahmequalität und der gleichen nehmen Sie im Menü vor. Hierzu drücken Sie bitte die „Menü“-Taste auf der Rückseite der Kamera. Auf Ihrem Bildschirm ist nun über Ihrem Aufnahmebild das Menü zu sehen. Durch die Pfeiltasten des Bedienfeldes können Sie von einem Menüpunkt zum anderen wechseln. Über die + und – Taste können Sie Änderungen an den Einstellungen vornehmen. Zum verlassen des Menüs erneut auf die „REC“-Taste drücken.

Menü-Aufbau:

DATE	Hier können Sie das aktuelle Datum einstellen.
TIME	Hier können Sie die Uhrzeit einstellen
RECORD RESOLUTION	Wählen Sie hier zwischen den Auflösungen 320x240 und 640x480
IMAGE QUALITY	Über LOW(niedrig), MEDIUM(mittel) und HIGH(hoch) können Sie die Aufnahmequalität verändern und somit auch den Speicherbedarf
Total Pictures	Zeigt Ihnen die Anzahl der Bilder an, die Sie auf den Speicher bekommen
RECORD MODE	Sie können bei der Aufnahme zwischen MOTION und CONTINUE entscheiden, wobei Motion Detection nur bei einer Bewegung aufzeichnet und somit der Speicher länger vorhält
CAPTURE RATE	Hier haben Sie folgenden Möglichkeiten: 10Sec, 5Sec, 2Sec, 1FPS, 2FPS, 3FPS, 4FPS, 6FPS, 8FPS und MAX. 10Sec bedeutet somit das alle 10 Sekunden ein Frame aufgenommen wird und 8FPS entsprechen 8 Frames pro Sekunde. MAX bedeutet eine maximale Aufnahmegeschwindigkeit welche bei einer Auflösung von 320x240 bei 15FPS liegt und bei 640x480 noch bei 8FPS.
MOTION SENSITIVE	Über diesen Menüpunkt können Sie die Empfindlichkeit des Motion Detection Sensors einstellen. Je niedriger die Zahl desto empfindlicher ist der Sensor.
SEARCH PLAYBACK	Sollten Sie eine Bestimmte Aufnahme suchen und das Datum wissen, können Sie hier gezielt danach suchen.

Sofern Sie alle Einstellungen Ihren Anforderungen entsprechend vorgenommen haben können Sie die Kamera nun auch autark laufen lassen, indem Sie das Videokabel entfernen und 4 AA-Batterien einlegen. Jetzt ist Ihre Kamera auch mobil einsetzbar.


Wenn Sie Ihre Aufnahmen auswerten wollen, brauchen Sie nur die Kamera über den Videoausgang mit einem Monitor oder Fernseher verbinden und die „PLAY“-Taste drücken. Das Abspielen der Bilder wird durch das Aufleuchten der „PLAY“-LED angezeigt. Sie können sich nun die Aufzeichnung ansehen. Sie haben auch die Option sich die Aufzeichnung von einem bestimmten Zeitpunkt anzeigen zu lassen. Hierzu drücken Sie bitte die „PLAY“-Taste und anschliessend die „REC“-Taste. Im nun folgenden Menü können Sie den Startpunkt der Wiedergabe festlegen.

Bedienungsanleitung


Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung des Produktes gibt. Achten Sie hierauf auch bei Weitergabe an Dritte. Sie sollten die Anleitung daher zum Nachlesen aufheben

Wichtige Hinweise:


- Benutzen Sie zur Reinigung ausnahmslos einen Lappen. Wenden sie weder Reinigungsmittel noch andere Chemikalien an.
- Soll die Kamera aus dem Betrieb genommen werden, sollten die Entsorgung über einen örtlichen Recyclingbetrieb erfolgen.




Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch und es kann keinerlei Haftung für Folgeschäden übernommen werden.



- Bitte beachten Sie, dass Sie sich strafbar machen können, wenn Sie Kameraaufnahmen von fremden Personen ohne deren Wissen und Einverständnis machen.
- Das Produkt ist für den Anschluss an **5V DC** zugelassen und darf nicht geändert oder umgebaut werden.
- Für den Fall, dass Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Gerätes existieren, sollten Sie sich unbedingt an eine Fachkraft wenden.



Innen-Kameras sind für den Einsatz in trockenen Räumen vorgesehen.



Technische Daten:

Model Typ	HSC
Bilder Aufnahme Einrichtung	1/4" CMOS Farbsensor
Objektiv	Konische Linse f3,7mm / F2.0
Bildformat	NTSC oder PAL (umschaltbar)
Aufnahme-Auflösung	VGA (640x480), QVGA (320x240)
S/N Verhältnis	mehr als 46dB
Auto-Electronic-Shutter	1/60s – 1/15000s
Aufnahme Modus	Motion-Detection und fortlaufend
Speicherkapazität	Eingebauter 64MB Flash-Speicher
Video Ausgang	RCA Jack, 1 Vp-p Composite Video / 75 Ohms
Stromversorgung	DC 12V \pm 10%/ 170mA oder 4 AA Batterien
Maße	65(B) x 30(T) x 100(H) mm