

Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den Kauf eines unserer Produkte, Sie werden Ihren Entschluss sicher nicht bereuen.

Mit dem Kauf dieser Kamera haben Sie ein qualitativ hochwertiges Produkt erworben, welches nach dem heutigen Stand der Technik gebaut wurde. Es erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität ist nachgewiesen. Lesen Sie daher unbedingt die Anleitung um den Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen.

Inbetriebnahme:

Montieren Sie die Kamera an dem gewünschten Standort und gewährleisten sie unter Berücksichtigung der baulichen Gegebenheiten einen sicheren und gut belüfteten Aufstellort. Bevor Sie die Kamera mit der Stromversorgung verbinden, stellen Sie bitte sicher, dass die Speicherkarte eingesteckt ist und der seitliche Tastschalter auf aus steht (Auslieferungszustand). Verbinden Sie die Kamera mit dem mitgelieferten Netzteil und drücken Sie für zwei Sekunden den ON/OFF Knopf bis sie vom Netzteil einen leisen Signalton hören und die kleine grüne Zustandsleuchte dauerhaft brennt. Nun haben Sie die Möglichkeit zwischen zwei Aufnahme-Modi zu wählen.

Über den Bewegungssensor: Drücken Sie den seitlichen Knopf rein. Die Kamera wird nun automatisch bei einer Bewegung mit der Aufzeichnung beginnen. Während der Aufnahme leuchtet auf der Rückseite eine gelbe LED.

Manuelle Aufnahme: Drücken Sie für zwei Sekunden die REC-Taste auf der Rückseite der Kamera. Die Aufzeichnung beginnt nun und wird durch leuchten der gelben LED angezeigt. Zum stoppen erneut auf die REC-Taste drücken

Zum auslesen der Daten stecken Sie die SD-Karte der Kamera in den mitgelieferten USB-Dongle und mit diesen könne nun über jeden PC-USB-Anschluss die Aufnahmen auswerten. Eine spezielle Software wird nicht benötigt. Unterstützt werden die Betriebssysteme Windows 98/SE/ME/2000/XP.

Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung des Produktes gibt. Achten Sie hierauf auch bei Weitergabe an Dritte. Sie sollten die Anleitung daher zum Nachlesen aufheben

Wichtige Hinweise:

- Benutzen Sie zur Reinigung ausnahmslos einen Lappen. Wenden sie weder Reinigungsmittel noch andere Chemikalien an.
- Soll die Kamera aus dem Betrieb genommen werden, sollten die Entsorgung über einen örtlichen Recyclingbetrieb erfolgen.



Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch und es kann keinerlei Haftung für Folgeschäden übernommen werden.



- Bitte beachten Sie, dass Sie sich strafbar machen können, wenn Sie Kameraaufnahmen von fremden Personen ohne deren Wissen und Einverständnis machen.
- Das Produkt ist für den Anschluss an **5V DC** zugelassen und darf nicht geändert oder umgebaut werden.
- Für den Fall, dass Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Gerätes existieren, sollten Sie sich unbedingt an eine Fachkraft wenden.



Innen-Kameras sind für den Einsatz in trockenen Räumen vorgesehen.



Technische Daten:

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Model Typ | HSC 2 |
| Bilder Aufnahme Einrichtung | 1/3" COLOR CMOS-Chip |
| Aufnahmequalität | 20 Frames pro Sekunde |
| Aufnahmeformat | AVI |
| Video Ausgang | SD-Karte |
| Stromversorgung | DC 5V |
| Betriebstemperatur | -5°C bis 40°C |
| Maße | 46x60x110 mm (LxBxH) |